リニアアクチュエータ用ドライバ オープンコレクタタイプ BSD-11C-012 取扱説明書

シチズン千葉精密 株式会社

TEL 047-458-7933


- ◎このたびは、シチズン千葉精密リニアアクチュエータ用ドライバBSD-11C-012 をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございました。
- ◎ご使用前に必ずこの説明書をご熟読され、正しくご使用いただき、末永くご愛用下さるようお願いいたします。
- ◎この説明書は内容改善のために変更することがあります。
- ◎この説明書は弊社ホームページよりダウンロードすることができます。

安全上のご注意

据え付け・運転・保守・点検の前に必ずこの説明書とその他の 付属書類をすべて熟読し正しくご使用ください。

機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてに習熟してから ご使用ください。

この取扱説明書では、安全注意事項のランクを『危険』 『注意』として区分してあります。



:取り扱いを誤った場合に、危険な状況が 起こりえて、死亡または重傷を受ける可 能性が想定される場合



:取り扱いを誤った場合に、危険な状況が 起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受け る可能性が想定される場合および物的損 害のみの発生が想定される場合。

1. 全般

◆危険

☆感電、およびけがの恐れがありますので次のことを必ず 守ってください。

- 1. ドライバ内部には絶対に手を触れないでください。 感電の恐れがあります。
- 2. ドライバのアース端子は必ず接地してください。 感電の恐れがあります。
- 3. 移動・配線・保守・点検は電源を遮断して基板上の LEDが完全に消えたことを確認後行ってください。 感電の恐れがあります。
- 4. ケーブルは傷つけたり、無理なストレスをかけたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。 感電の恐れがあります。

①危険

5. 運転中、アクチュエータのロッドには触れないようにしてください。

けがの恐れがあります。

⚠注意

1. アクチュエータとドライバは指定された組み合わせで使用 してください。

火災の恐れがあります。

- 2. 水のかかる場所・腐食性の雰囲気・引火性のガスの雰囲気・可燃物のそばでは絶対に使用しないでください。 火災の恐れがあります。
- 3. ドライバ・アクチュエータ・周辺機器は温度が高くなりますので触れないでください。

やけどの恐れがあります。

4. 通電中や電源遮断後しばらくの間は、ドライバの放熱器・ アクチュエータなどが熱くなっている場合がありますので 触れないでください。

やけどの恐れがあります。

2. 保管

◇禁止

1. 雨や水滴のかかる場所・有害なガスや液体のある場所で は保管しないでください。

●強制

- 1. 日光の直接当たらない場所や、決められた湿温度範囲で保管してください。
- 2. 保管が長期にわたった場合は、本書記載の問い合わせ先までご連絡ください。

3. 運搬

⚠注意

1. 運搬時は、ケーブルやアクチュエータのロッドを持たない でください。 けがの恐れがあります。

●強制

1. 製品の過積載は荷崩れの原因となりますので表示にしたがってください。

4. 据え付け

⚠注意

- 上にのぼったり、重いものをのせたりしないでください。 けがの恐れがあります。
- 吸排気口をふさいだり、異物が入らないようにしてください。

火災の恐れがあります。

- 3. 指定された取り付け方向は必ずお守りください。 火災の恐れがあります。
- 4. 本体と制御盤の内面または、その他の機器との間隔は規定の距離を保ってください。

火災の恐れがあります。

- 強い衝撃を与えないでください。
 異常動作によるけがの恐れがあります。
- 6. 出力または、本体重量に見合った適切な取り付けを行ってください。

けがの恐れがあります。

- 7. 金属などの不燃物に取り付けてください。 火災の恐れがあります。
- 5. 配線

⚠注意

配線は正しく確実に行ってください。
 感電・けが・火災の恐れがあります。

6. 操作•運転

⚠注意

- 1. 電源仕様が正常であることを確認してください。 感電・けが・火災の恐れがあります。
- 2. 試運転はアクチュエータを固定し、機械系とし切り離した 状態で動作確認後、機械に取り付けてください。 けがの恐れがあります。
- 3. 極端な調整変更は動作が不安定になりますので決して行わ ないでください。

けがの恐れがあります。

- 4. アラーム発生時は原因を取り除き、安全を確保してからア ラームリセット後再起動してください。 けがの恐れがあります。
- 5. 瞬停復電後、突然再始動する可能性がありますので機械に 近寄らないでください。(再始動しても人に対する安全性 を確保するよう機械の設計を行ってください。) けがの恐れがあります。

●強制

1. 即時に運転を停止し、電源を遮断できるように外部に非常停止回路を設置してください。

7. 保守•点検

⚠注意

1. 電源ラインのコンデンサは、劣化により容量が低下しま す。故障による二次災害を防止するため5年程度で交換さ れることを推奨します。

故障の原因となります。

○禁止

1. 分解修理は弊社以外で行わないでください。

8. 廃棄

⚠注意

1. ドライバを廃棄する場合は産業廃棄物として処理して ください。

〈この説明書で使用されているその他の記号の意味〉





: してはならないこと : しなければならないこと

目次

	安	全	上	の	ご	注	意	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	1	
	1		全	般															٠	1	
	2		保	管				•	•	•			•			•	•	•		3	
	3		運	搬				•	•	•			•			•	•	•		3	
	4		据	ż	付	け			•				•							4	
	5		配	線				•	•	•	•		•	•		•	•	•		4	
	6		操	作		運	転												٠	5	
	7		保	守		点	検												٠	6	
	8		廃	棄					•				•							6	
	目	次	٠	•	٠	٠	•	•	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	•	•	•	٠	7	
1		は	ľ	め	に	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	8	
	1	-	1		標	準	付	属	品	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	8	
	1	-	2		特	徴	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	8	
2		外	観	٢	各	部	の	名	称	٠	٠	٠	•	٠	٠	•	٠	•	٠	9	
3		注	意	事	項	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	1	0
	3	-	1		使	用	上	の	注	意	事	項	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	1	0
	3	-	2		保	管	上	の	注	意	事	項	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	1	0
	3	_	3		運	搬	上	の	注	意	事	項	٠	٠	٠	•	٠	•	٠	1	1
	3	_	4		据	え	付	け	上	上	の	注	意	事	項	•	٠	•	٠	1	1
	3	-	5		保	守	٠	点	検	上	の	注	意	事	項	•	٠	•	٠	1	1
4		オ	プ	シ	3	ン	ケ	_	ブ	ル	に	つ	い	て	•	•	٠	•	٠	1	2
5		設	定	•	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	•	•	٠	•	•	٠	•	٠	1	3
	5	_	1		J	Ρ	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	3
	5	_	2		J	Ρ	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	4
	5	_	3		J	Ρ	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	6
	5	_	4		そ	の	他	の	ジ	ヤ	ン	/۱	•	•	•	•	•	•	٠	1	7
	5	_	5		設	定	_	覧	表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	8
6													•	•	•	•	•	•	•		
		-			接								•	•	•	•	•	•	•	1	
	6	_														•	•	•	•		0
																	線				0
																	線				0
					_												線				0
			_		-												線		•	2	
		6	_	2	_	_		\neg	–	$\overline{}$		\sim	NI	_	$\boldsymbol{\sigma}$	而コ	幺白	-	-	2	2

7		機	能	٠	•			•	•	٠	٠	•	•	٠	•	٠	•	٠	•	٠	2	3
	7	_	1		С	Ν	4	•	•				•	٠	•		•		•	•	2	3
		7	_	1	_	1		入	出	力	信	号	詳	細							2	3
		7	_	1	_	2		入	出	力	回	路		٠	•	•	•			•	2	4
		7	_	1	_	3		入	出	力	1	ン	タ	_	フ	ェ	_	ス		•	2	5
	7	_	2		С	Ν	3	•	•	•				٠	•	•	•			•	2	7
		7	_	2	-	1		信	号	表		٠	•			٠	•	٠	•	٠	2	7
	7	_	3		保	護	機	能	•	•			•	٠	•	•	•		•	•	2	8
	7	_	4		表	示		•	•				•	٠	•		•		•	•	2	9
	7	_	5		チ	I	ッ	ク	端	子			•	٠	•		•		•	•	2	9
8		運	転	٠	•	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	•	٠	•	٠	•	٠	•	٠	3	0
	8	_	1		運	転	前	の	点	検	٠	٠	•	٠	•	٠	•	٠	•	٠	3	0
	8	_	2		試	運	転	•	•	٠	٠	٠	•	٠	•	٠	•	٠	•	٠	3	0
9		調	整	٠				•		٠		٠	•			٠	•	٠	•	٠	3	1
	9	_	1		ゲ	1	ン	調	整	٠	٠	٠	•	٠	•	•	•	٠	•	٠	3	1
		9	-	1	_	1		ゲ	1	ン	調	整	ボ	IJ	ュ	_	ム	٠	٠	•	3	1
		9	-	1	_	2		調	整	手	順	٠	•	٠	•	•	•	٠	•	٠	3	1
1	0		仕	様	•	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	•	٠	•	٠	•	٠	•	٠	3	2
1	1		外	形				•		٠		٠	•			٠	•	٠	•	٠	3	3
	1	1 -	-	1.	4	<u> </u>	杉	寸》	去[义				•							3	3
	1	1 -	-	2 .	Į	Z	IJ 1	付(†	寸;	去[义		•							3 4	4
1	2		保	証	範	进		•	•				•		•		•		•		3	4

1. はじめに

このたびはシチズン千葉精密BSD-11C-012をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本製品は小型ながら多くの機能を備えており、それらを効果的に活用していただくためにも、ご使用になる前には必ず取扱説明書(本書)をお読みください。取扱説明書は使用上ご不明な点があったときに必要となりますので必ず保管ください。

なお、以前より製造しておりましたBSD-04C-012、BSD-04C-012D、BSD-10C-012、BSD-10C-012Dと本製品は互換性があります。

(一部ジャンパーピンの再設定が必要な場合があります。)

1-1. 標準付属品

BSD-11C-012には下記に示すものが梱包されています。まず、最初にこれら全てが含まれていることを確認してください。不足しているものや、損傷のあるものがふくまれている場合は本書記載の問い合わせ先までご連絡ください。

No.	付属品	型式	メーカ	数量
1	ドライバ本体	BSD-11C-012		1
2	CN1用コネクタハウジング	VHR-3N(LF)(SN)	日本圧着端子	1
3	CN2用コネクタハウジング	H4P-SHF-AA	日本圧着端子	1
4	CN3用コネクタハウジング	DF1B-24DS-2.5RC	ヒロセ電機	1
5	CN4用圧接コネクタ	FRC5-A030-3T0S-FA	DDK	1
6	CN5用コネクタハウジング	H3P-SHF-AA(LF)(SN)	日本圧着端子	1
7	CN1用コンタクトピン	BVH-21T-P1.1	日本圧着端子	3
8	CN2, 5用コンタクトピン	BHF-001T-0.8BS	日本圧着端子	7
9	CN3用コンタクトピン	DF1B-2428SC	ヒロセ電機	2 4
1 0	ジャンパ用ソケットピン	XJ8A-0211	オムロン	5

1-2. 特徵

本製品は当社製リニアアクチュエータ用ドライバとして開発され、以下に示す特徴があります。

〇 DC24V単一電源

制御回路用電源をドライバに内蔵していますので、外付けに制御電源は不要です。

〇 純デジタルサーボ制御

当社製ゲートアレイとCPUの採用により純デジタルサーボ制御を行っております。

〇 容易な取扱


ジャンパの設定により


- a) 位置制御時の指令入力方式はCW/CCW(逆転/正転)、PULSE/DIR(パルス/方向)、2相 パルスの何れも可能です。
- b) 指令入力は×1、×2、×4、エンコーダ入力は×1、×2、×4の各逓倍設定ができます。

〇充実した機能

アクチュエータが設定値内での位置決め完了時に出力される『インポジション(INP)』 出力、停止時の微振動を抑える『ゲインロウ(G-LOW)』入力、また、ステージ等との 組み合わせで使用される時に便利な『前進禁止』『後退禁止』入力等も備えております。

2. 外観と各部の名称





3. 注意事項

3-1. 使用上の注意事項

感電、およびけがの恐れがありますので次のことを必ず守ってください。

- (1)LSS(フリーラン)入力状態であっても、電源投入中あるいは通電遮断直後はCN2の 端子(U,V,W)には電圧が印加されていますので触れないでください。
- (2)誤動作防止のためCN1のFG端子は必ず接続し、一点で接地してください。
- (3)移動配線保守点検は電源を遮断してLEDの表示が完全に消えたことを確認してから行ってください。またコネクタの諸端子に手を触れられる場合には、電源入力をドライバの外部において完全に遮断し、5分以上放置した後作業を行ってください。
- (4)ケーブルを傷つけたり、無理なストレスをかけたり、重いものをのせたり、はさみこん だりしないでください。
- (5)運転中、アクチュエータのロッドには触れないようにしてください。
- (6)アクチュエータとドライバは指定された組み合わせで使用してください。
- (7) 埃の多いところ、水、油、研削液のかかるところ、腐食性ガス・引火性のガスの発生するところ、可燃物のそばでは絶対に使用しないでください。
- (8)振動・衝撃の加わらない場所で設置してください。
- (9)通電中ドライバ・アクチュエータは、温度が高くなりますので触れないでください。
- (10)電源遮断後のしばらくの間は、ドライバの放熱器・アクチュエータなどが高温になっている場合がありますので触れないでください。
- (11)電源投入中は、万一の誤動作等に備えて、アクチュエータおよびそれにより駆動されて いる機械に絶対近づかないでください。
- (12)長時間使用されない場合は、必ず電源を切ってください。
- (13)電源仕様が正常であることを確認してください。
- (14)試運転はアクチュエータを固定し、機械系と切り離した状態で動作確認後、機械に取り付けてください。
- (15)極端な調整変更は動作が不安定になりますので決して行わないでください。
- (16)アラーム発生時は原因を取り除き、安全を確保してからアラームリセット後再起動してください。
- (17)瞬停復電後、突然再始動する可能性がありますので機械に近寄らないでください。 (再始動しても人に対する安全性を確保するよう機械の設計を行ってください。
- (18)即時に運転を停止し、電源を遮断できるように外部に非常停止回路を設置してください。

本ドライバは突入電流防止機能を持っていません。故障の原因となるので次のことに注意してください。

(19)電源を遮断後、再度電源を投入する場合は15秒以上間隔をあけてください。

3-2. 保管上の注意事項

- (1)雨や水滴のかかる場所、有害なガスや液体のある場所では保管しないでください。
- (2)日光の直接あたらない場所や決められた温湿度範囲で保管してください。
- (3)保管が長期にわたった場合本書記載の問い合わせ先までご連絡ください。

3-3. 運搬上の注意事項

- (1)運搬時は、ケーブルやアクチュエータのロッドを持たないでください。
- (2)製品の過積載は荷崩れの原因となりますので表示に従ってください。

3-4. 据え付け上の注意事項

- (1)上にのぼったり、重いものをのせないでください。
- (2)極端に塵埃の多い場所には設置しないでください。
- (3) 腐食性のガスの中では使用、設置しないでください。
- (4)水、油等のかかる場所には設置しないでください。
- (5)ドライバ内部に異物が入らないようにしてください。
- (6)ドライバの放熱に対して配慮してください。自然空冷の可能な風通しが良く、ドライバ の周囲温度が40℃以下となるような場所に設置してください。
- (7)ドライバを複数台並べて使用するような場合には、間隔を1cm以上離して設置してください。
- (8)発熱体の近くに設置するのは避けてください。やむ得ない場合はドライバと発熱体の間を何らかの方法で断熱するか、強制冷却にてドライバ周辺温度を40℃以下に保ってください。
- (9)出力または、本体重量に見合った適切な取り付けを行ってください。
- (10)金属などの不燃物に取り付けてください。


3-5. 保守・点検上の注意

- (1)電源ラインのコンデンサは、劣化により容量が低下します。故障による二次災害を防止するため5年程度で交換されることを推奨します。
- (2)分解修理は弊社以外で行わないでください。

4. オプションケーブルについて

◎本製品には、付属品として受け側のコネクタ(1-1 標準付属品参照)が付いております。また、リニアアクチュエータにも受け側のコネクタ(RP17-13RA-12SD)がついております。それらを使用してリニアアクチュエータとドライバを接続することができますがこの接続用のオプションケーブルをご使用になれば手軽に接続することができます。

MA-111-003 (ケーブル長300mm) 注 ドライバと直結するタイプです。



1

Ե □ቲ : R	P17-13J-12SC
ピンNo,	信号名
1	U 相
2	Ⅴ相
3	W相
4	ホールセンサU 相
5	ホールセンサ∨相
6	ホールセンサW相
7	5 V
8	0 V
9	エンコータ゛A
1 0	ェンコータ゛B
1 1	エンコータ゛Ζ
1 2	リミットセンサ

(2)

日圧:	H4P-SHF-AA
ピンNo,	信号名
1	U相
2	Ⅴ相
3	W相
4	シールド


3

tot : DF	1B-24DS-2. 5RC
1 2 3 4 5 6 7 8	1B-24DS-2.5RC 信号名 エンコータ・A N C エンコータ・B N C エンコータ・Z N C ホールセンサ U相 N C ホールセンサ V相 N C ホールセンサ W相 N C
1	エンコータ゛A
2	N C
3	ェンコータ゛B
4	N C
5	エンコータ゛ 乙
6	N C
7	ホールセンサ ∪相
8	N C
9	ホールセンサ ∨相
1 0	N C
1 1	ホ−ルセンサ W相
1 2	N C
1 3	5 V
1 4	<i>II</i>
1 5	0 V
1 6	<i>II</i>
1 7	5 V
1 8	<i>II</i>
1 9	N C
2 0	N C N C
2 1	LSR -
2 2	LSF -
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4	N C N C LSR - LSF -
2 4	11

※ RP17-13RA-12SDも 同様のピン配置に なります。

5. 設定

BSD-11C-012はジャンパの設定により入出力論理、入出力方式等を選択できます。各ジャンパの設定は必ず電源を投入する前に行ってください。なお、下図点線のジャンパはドライバ上部基板の下側にあります。設定を行うときは上部基板を取り外してから行ってください。



5 - 1. JP1

(1) R X 4, R X 2:入力指令パルス逓倍設定

RX4	R X 2	機能	
オープン	オープン	指令パルスを1逓倍します	0
オープン	ショート	指令パルスを2逓倍します	
ショート	オープン	指令パルスを4逓倍します	
ショート	ショート	指令パルスを4逓倍します	

◎出荷時の設定は RX4・・・オープン

RX2・・・オープン の『1 逓倍』です。

注. 指令パルスの4逓倍は、2相パルス入力時のみ有効です。

(2) EX4, EX2:エンコーダの逓倍設定

E X 4	E X 2	機能
オープン	オープン	エンコーダを1逓倍します
オープン	ショート	エンコーダを2逓倍します
ショート	オープン	エンコーダを4逓倍します ◎
ショート	ショート	エンコーダを4逓倍します

◎出荷時の設定は EX4・・・ショート

EX2・・・オープン の『4 逓倍』です。

(3) STP: STOP入力論理選択用

STP	機能				
オープン	STOP入力LOWで有効	0			
ショート	STOP入力HIGHで有効				

◎出荷時の設定は STP・・・オープンの『LOWで有効』です。

(4) AB, DIR:指令パルス入力方式の選択用

АВ	DIR	機能	
オープン	オープン	前進/後退パルス入力方式	0
オープン	ショート	パルス、方向入力方式	
ショート	オープン	2相パルス入力方式	
ショート	ショート	この設定ではパルスを受け付けません	

◎出荷時の設定は AB・・・オープン

DIR・・・オープン の『前進/後退パルス入力方式』です。

(5) P Z P : エンコーダφ Z 出力論理選択用

PZP	機能	
オープン	エンコーダφZをそのまま出力	
ショート	エンコーダφΖを反転して出力	0

◎出荷時の設定は PZP・・・ショートの『φZを反転して出力』です。

5-2. JP2

(1) IPO, IP1, IP2, IP3: インポジション出力範囲設定用

I P 3	I P 2	IP1	IPO	機能	
オープン	オープン	オープン	オープン	インポジションゾーン	0
オープン	オープン	オープン	ショート	インポジションゾーン	± 1
				•	i
!		i	i	! ! !	
ショート	ショート	ショート	オープン	インポジションゾーン	± 1 4
ショート	ショート	ショート	ショート	インポジションゾーン	± 1 5

◎出荷時の設定は IPO・・・オープン

IP1・・・オープン

IP2・・・ショート

IP3・・・オープン の『±4パルス以内で出力』です。

注. ショートは、バイナリの"1"に相当します。

例)±4パルス設定時

(2) ILR:リミット信号(後退禁止信号LSR)入力論理選択用

ILR	機能
オープン	LSR入力LOWで有効
ショート	LSR入力HIGHで有効

◎出荷時の設定は

```
MAS-D16タイプ・・・・ショート の『HIGH』で有効です。
MAS-C23タイプ・・・・ショート の『LOW』で有効です。
MAS-D23タイプ・・・・ショート の『HIGH』で有効です。
MAR-C23タイプ・・・・オープン の『LOW』で有効です。
MAR-D23タイプ・・・・ショート の『HIGH』で有効です。
MAB-C28タイプ・・・・ショート の『LOW』で有効です。
MAB-D28タイプ・・・・ショート の『HIGH』で有効です。
```

- 注. JP30SLRでLSR無効を選択しているときは上記の設定に関わらずLSR入力信号は無視されます。(5-3-(1)項SLRを参照ください)なお、CN4からのLSR信号は出力されます。
- (3) ILF:リミット信号(前進禁止信号LSF)入力論理選択用

ILF	機能	
オープン	LSF入力LOWで有効	0
ショート	LSF入力HIGHで有効	

- ◎出荷時の設定は ILF・・・オープンの『LOWで有効』です。
- 注. JP3のSLFでLSF無効を選択しているときは上記の設定に関わらずLSF入力信号は無視されます。 (5-3-(2) 項SLFを参照ください) なお、CN4からのLSF信号は出力されます。
- (4) OLR: リミット信号(後退禁止信号LSR) 出力論理選択用

OLR	機能	
オープン	LSR入力をそのまま出力します	0
ショート	LSR入力を反転して出力します	

- ◎出荷時の設定は OLR・・・オープンの『そのまま出力』です。
- (5) OLF: リミット信号(前進禁止信号LSF) 出力論理選択用

OLF	機能
オープン	LSF入力をそのまま出力します ◎
ショート	LSF入力を反転して出力します

◎出荷時の設定は OLF・・・オープンの『そのまま出力』です。

5 - 3. JP3

(1) SLR: リミット信号(後退禁止信号LSR)処理選択用

SLR	機能		
オープン	LSR入力時後退を禁止します	0	
ショート	LSR入力を無視します (MAB-28	3シリーズ専用)	

- ◎出荷時の設定は SLR・・・オープンの『LSR入力時後退禁止』です。
- 但し、MAB-28タイプのアクチュエータとセットでご購入の際はショート『LSR入力を無視』で設定してあります。
 - 注、ショートの設定は使用するアクチュエータがMAB-28シリーズの場合に限り有効です。 他のアクチュエータでショートの設定で使用しますと故障する原因となりますのでご注意くだ さい。
- (2) SLF: リミット信号(前進禁止信号LSF)処理選択用

SLF	機能	
オープン	LSF入力時前進を禁止します	0
ショート	LSF入力を無視します (MAB-28	3シリーズ専用)

◎出荷時の設定は SLF・・・オープンの『LSF入力時前進禁止』です。

但し、MAB-28タイプのアクチュエータとセットでご購入の際はショート『LSF入力を無視』で設定してあります。

(3) ACE:ホールセンサ断線検出の選択

ACE	機能	
オープン	ホールセンサ断線時にアラーム出力します	0
ショート	ホールセンサ断線時にアラーム出力をしません	

- ◎出荷時の設定は ACE・・・オープンの『断線検出有効』です。
- (4) DRS: 内部設定用
- ◎出荷時の設定は DRS・・・オープンです。
- 注、内部設定につき、出荷時の設定を変更しないでください。
- (5) MNE:エンコーダモニタ出力設定用

MNE	機能	
オープン	2 相パルス出力	0
ショート	パルス/方向出力	

◎出荷時の設定は MNE・・・オープンの『2相パルス出力』です。

(6) CMO, CM1: 内部設定用

◎出荷時の設定は CMO・・・オープン CM1・・・オープンです。

注、内部設定につき、出荷時の設定を変更しないでください。

(7) SO, S1:内部設定用

S 0	S 1	アクチュエータタイプ
オープン	オープン	MAR-23シリーズ
ショート	オープン	MAS-23シリーズ
オープン	ショート	MAS-16シリーズ
ショート	ショート	MAB-28シリーズ

◎出荷時の設定

アクチュエータとセットでご購入の場合、そのアクチュエータに合わせて設定してあります。

5-4. その他のジャンパ

- (1) LRD: 内部設定用
- ◎出荷時の設定は LRD・・・ショートです。
- <u>注、内部設定につき、出荷時の設定を変更しないでください。アクチュエータの故障の原因と</u> なります。
- (2) LFD: 内部設定用
- ◎出荷時の設定は LFD・・・ショートです。
- <u>注、内部設定につき、出荷時の設定を変更しないでください。アクチュエータの故障の原因となります。</u>
- (3) FVO, FV1:速度モニタ出力設定用

F V O	F V 1	機能
オープン	オープン	エンコーダ周波数1KHzに対して約140m∨出力します◎
オープン	ショート	エンコーダ周波数1KHzに対して約70mV出力します
ショート	オープン	エンコーダ周波数1KHzに対して約280mV出力します
ショート	ショート	エンコーダ周波数1KHzに対して約140mV出力します

◎出荷時の設定は FV1・・・オープン

FVO・・・オープン の『1KHzに対して約140mV出力』です。

(4) JPA1-2, JPA3-4:内部設定用

◎出荷時の設定は JPA1-2・・・オープンJPA3-4・・・ショート です。

注、内部設定につき、出荷時の設定を変更しないでください。

5-5. 設定一覧表


リニアアクチュエータとセットでご購入の時は下表の設定になっております。

ドライバ単品でご購入の時はMAS-D23の設定になっております。

		MAS-D16	MAS-C23	MAS-D23	MAR-C23	MAR-D23	MAB-C28	MAB-D28
J P 1	RX2	オープン						
	R X 4	オープン						
	E X 2	オープン						
	E X 4	ショート						
	STP	オープン						
	АВ	オープン						
	DIR	オープン						
	PZP	ショート						
J P 2	I P O	オープン						
	IP1	オープン						
	IP2	ショート						
	I P 3	オープン						
	ILR	ショート	オープン	ショート	オープン	ショート	オープン	ショート
	ILF	オープン						
	OLR	オープン						
	OLF	オープン						
J P 3	SLR	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	ショート	ショート
	SLF	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	ショート	ショート
	ACE	オープン						
	DRS	オープン						
	MNE	オープン						
	C M 0	オープン						
	C M 1	オープン						
	S 0	オープン	ショート	ショート	オープン	オープン	ショート	ショート
	S 1	ショート	オープン	オープン	オープン	オープン	ショート	ショート
その他	LRD	ショート						
	LFD	ショート						
	FV0	オープン						
	F V 1	オープン						
	JPA1-2	オープン						
	JPA3-4	ショート						

6. 配線

6-1. 接続図



- 注1) STOPの入力論理は内部ジャンパにより選択できます。
 - (5. 設定の5-1-(3)項をご参照ください)
- 注2) エンコーダ φ Α 、 φ Β をモニタする場合、 5 Vの別電源が必要になります。
- 注3) リミットスイッチの入力論理は内部ジャンパにより選択できます。
 - (5. 設定の5-2-(2), 5-2-(3) 項をご参照ください)
- 注、LSRについてはご使用になられるアクチュエータに依存します。
- 注4) ノイズ防止のため必ず接続してください。

6-2. 配線上の注意

6-2-1 コネクタCN1の配線

メイン電源入力用のコネクタです。

- (1) 電源電圧はDC24Vを印加してください。
- (2) コネクタCN1のFG端子は確実に接続し、一点で接地してください。
- (3) ドライバの電源入力回路にはコンデンサの突入電流防止機能は入っておりません。 電源の投入、遮断を繰り返し行う場合は、最低でも15秒以上間隔を空けて行ってく ださい。

No.	信号名		
1	+ 2 4 V		
2	0 V		
3	FG		

ハウジング型式: VHR-3N (日圧)

コンタクトピン: BVH-21T-P1.1 (日圧)

6-2-2 コネクタCN2の配線

リニアアクチュエータへ駆動する電流を出力する為のコネクタです。

(1) コネクタCN2の端子(U, V, W) を地絡させたり、互いに短絡させないでください。

No.	信号名
1	U相
2	Ⅴ相
3	W相
4	シールド

ハウジング型式:H4P-SHF-AA(日圧)

コンタクトピン: BHF-001T-0.8BS (日圧)

6-2-3 コネクタCN3の配線

エンコーダ及びセンサを入力する為のコネクタです。

- (1) 電源 $5 \lor (13, 14 \lor 2)$ はホールセンサ、エンコーダ、リミットセンサ用の電源です。 他の目的に使用しないでください。
- (2)コネクタのあきピン(2, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 20)には何も接続しないでください

No.	信号名	No.	信号名
1	エンコーダ A相	2	N C
3	エンコーダ B相	4	N C
5	エンコーダ Ζ相	6	N C
7	ホールセンサ U相	8	N C
9	ホールセンサ V相	1 0	N C
1 1	ホールセンサ W相	1 2	N C
1 3	+ 5 V	1 4	+ 5 V
1 5	0 V	1 6	0 V
1 7	シールド	1 8	シールド
1 9	N C	2 0	N C
2 1	LSR	2 2	LSF
2 3	0 V	2 4	0 V

ハウジング型式: DF1B-24DS-2.5RC (ヒロセ) コンタクトピン: DF1B-2428SC (ヒロセ)

注、 LSRはリニアアクチュエータのリミットセンサと必ず接続してください。 (接続しないと故障の原因となります。)

6-2-4 コネクタCN4の配線

- (1)図6-1 "コネクタCN4の配線例"を参考に配線してください。
- (2)信号入力用のDC5Vの外部制御電源はお客様にてご準備ください。
- (3) 電力線 (CN1, CN2) との配線はできるだけ離してください。同一のダクトに通したり、一緒に結束しないでください。誤動作の原因になります。
- (4)制御出力の各端子には電流制限抵抗が入っておりません。DC50V、10mA 以上を印加しないでください。また、逆極性に電圧を印加しないでください。 ドライバを破損することがあります。




図6-1 コネクタCN4の配線例

圧接コネクタ型式: FRC5-A030-3T0S-FA (DDK)

6-2-5 コネクタCN5の配線

(1) +5 V 出力はリミットスイッチ用の電源です。他の目的に使用しないでください。

No.	信号名
1	センサ入力
2	+ 5 V出力
3	OV出力

ハウジング型式: H3P-SHF-AA(日圧)コンタクトピン: BHF-001T-0.8BS(日圧)

注、MAB-28シリーズのリニアアクチュエータでLSFをご使用になられる場合には ジャンパーSLFを必ずショートしてください。オープンのままで使用しますと信号 がONした際にリニアアクチュエータのモータ部が片側フリーとなり荷重の方向によ ってはロッドが動いてしまうことがあります。(MAS-16、MAS-23、MA R-23シリーズの場合には動くことはありません。)

なお、ドライバ内では何も処理されませんのでCN4の18ピンより出力されるLS F信号を上位のコントローラ等に入力して、信号がONした場合にはパルス出力を停 止するような処理をしてください。

7. 機能


7 - 1. C N 4

7 一 1 一 1 入出力信号詳細

PINÑo.	記号名称	機能・内容	回路構成
1	前進十	位置制御の指令入力端子です。	
2	前進一	前進/後退指令方式 : 前進入力端子	
		PULSE/DIR方式:パルス入力端子	入 1
		2 相入力方式 : A 相入力	
		(7.機能の7-1-3項の(1)をご参照ください)	
3	後退+	位置制御の指令入力端子です。	
4	後退一	前進/後退指令方式 :後退入力端子	
		P U L S E / D I R方式:方向入力端子	入 1
		2 相入力方式 : B相入力	
		(7.機能の7-1-3項の(1)をご参照ください)	
5	STOP+	STOP入力端子です。	
6	STOP-	位置制御 :指令パルスを禁止します。	入 2
		注1.各指令の入力状態は無視されます。	
		注2.入力論理は内部ジャンパにより選択できます。	
7	GLOW+	ゲインロウ入力端子です。	
8	GLOW-	停止時の微振動を緩和します。このときのゲインは	
		"GAIN" ボリュームで可変できます。	入 2
		(9.調整の9-1項をご参照ください)	
9	RESET+	リセット入力端子です。	
1 0	RESET-	アラーム出力時のアラーム解除に使用します。	
		アラーム状態が継続している場合は解除できません。こ	入 2
		のときは異常要因を取り除いた後リセットしてください	
1 3	φ Z +	エンコーダZ相の出力端子です。	
1 4	φ z –	内部ジャンパにより出カ論理を選択できます。	出 1
		(5. 設定の5-1-(5)項をご参照ください)	
1 5	ALARM+	アラーム出力端子です。	
1 6	ALARM-	アラーム発生時モータは自然停止フリーとなります。	出 1
		アラームの内容はドライバ上のLEDで判断できます。	
		(7.機能の7-3項をご参照ください)	
1 7	LSF+	前進禁止信号の出力端子です。	
1 8	LSF-	出力論理は内部ジャンパにより選択できます。	出 1
		(5. 設定の5-2-(5)をご参照ください)	
1 9	I NP+	偏差カウンタの残量がJP2で設定されたインポジショ	
2 0	I N P —	ンゾーン内にある時出力されます。位置決め完了信号	出 1
		として使用できます。	
		(5.設定の5-2-(1)項をご参照ください)	


PINNo.	記号名称	機能・内容	回路構成
2 1	φ A	エンコーダモニタ端子です。	
2 2	φB	ジャンパ設定により2種類の出力方法を選択できます。	出 2
		(5.設定の5-3(5)項をご参照ください)	
2 3	+ 5 V	エンコーダモニタ回路用の電源入力端子です。	
2 4	0 V	エンコーダをモニタする場合は必要となります。	
2 5	LSS+	フリーラン入力端子です。	
2 6	LSS-	カウンタはクリアされませんのでご注意ください。	入2
2 7	LSR+	後退禁止信号の出力端子です。	
2 8	LSR-	出力論理は内部ジャンパにより選択できます。	出 1
		(5.設定の5-2(4)項をご参照ください)	

7-1-2 入出力回路




7-1-3 入出力インターフェース

- (1)位置指令
- a)前進/後退方式




T 1, T 2, T 3, T 4, T 5, T 6 ≧ 0.5 μ s e c 以上

b) PULSE/DIR方式



T 1, T 2, T 3, T 4 \geq 0.5 μ sec以上


c) 2 相パルス方式(ϕ A が ϕ B に対して位相が進むと前進



T 1, T 2, T 3, T 4 \geq 0.5 μ s e c 以上

(2) リセット入力

アラーム出力時の解除に使用します。電源投入時はパワーオンリセットがかかりますので 特に入力する必要はありません。リセット入力のタイミングは下図のようにしてください。



7 - 2. C N 3

7-2-1 信号表

7 – 2 –		,
PINNo.	記号名称	機能・内容
1	ϕ A	エンコーダ入力端子です。
3	ϕ B	ドライバ内部で 2 . 2 κ Ω のプルアップ抵抗が接続されています。
5	φZ	<u> </u>
7	φ U	ホールセンサの入力端子です。
9	φ V	ドライバ内部で 2 . 2 κ Ω のプルアップ抵抗が接続されています。
1 1	ϕ W	
		\forall
1 3	+ 5 V	エンコーダ、ホールセンサ用電源の5Vです。
1 4	+ 5 V	エンコーグ、ホールビング用電線の3VC9。
1 5	0 V	エンコーダ、ホールセンサ用電源のOVです。
1 6	0 V	
2 3	0 V	
2 4	0 V	
1 7	シールド	フレームグランドです。
1 8		
2 1	LSR	リミットセンサ入力端子です。
2 2	LSF	LSR:後退禁止 LSF:前進禁止
		+5V
		LRD, (LFD)
		8200
		<u> </u>
		T L P 5 2 1 または相当品
		I _{OL} は5mA以上
		, v
	+ + 12 > /	

あきピン (2,4,6,8,10,12,19,20) にはなにも接続しないでください

7 - 3. 保護機能

BSD-11C-012は以下の保護機能があります。これらの保護機能が働くとドライバはアラームを出力し、モータを自然停止させフリーとします。アラームの内容はドライバ上のLEDに表示します。

保護機能詳細

保護機能	LED表示	内容
フルカウント	F C	偏差カウンタがオーバフロー(±32767カウント)
		したときに出力されます。
		原因としては過負荷、入力周波数が高すぎる等が考えられ
		ます。次のことを確認してください。
		〇 アクチュエータの最大速度を越えていないか
		〇 電流モニタにより出力トルクが飽和していないか
		〇 LSF、LSRの入出力論理を確認してください
		〇 LSSが入力されていないか
		以上の点に問題がない場合は、加減速時間を長くする、
		負荷を軽くする、速度を遅くするなどしてください。
オーバーヒート	ОН	駆動素子の過熱により放熱フィンの温度が90℃±5℃
		を越えたときに出力されます。
		原因としては過負荷、周囲温度の上昇などが考えられます
		次のことを確認してください。
		〇 ドライバ周辺の温度が仕様範囲を越えていないか
		〇 ドライバが冷却条件の悪い場所に設置されていないか
		以上の点に問題がない場合は、加減速時間を長くする、
		負荷を軽くする、速度を遅くするなどしてください。
フルトルク	FT	ドライバが最大電流を約1秒以上流すように動作したとき
		に出力されます。
		原因としては過負荷が考えられます。
		加減速時間を長くするか、負荷を軽くしてご使用ください
エンコーダ断線	EE	ホールセンサ結線に異常があるとき出力されます。
		原因としてはコネクタ接続不良、ホールセンサケーブルの
		断線等が考えられます。
		ドライバ・ホールセンサ間の結線・接続状態、またはコネ
		クタCN3の接続状態を確認してください。

アラーム状態の解除は電源を切って、原因を取り除いた上で再度電源を投入するか、または リセット信号を入力することで可能です。

7-4. 表示

表示	機能・内容
	電源+24Vが投入されドライバ内部の制御電源が確定されたときに点灯
PWR	します。電源を投入しても表示されないときは故障の可能性があります。
	すぐに電源を遮断してください。
ΙP	偏差カウンタの残量がJP2で設定されたインポジションゾーン内にある
	ときに点灯します。位置決め完了が確認できます。
PL	偏差極性表示です。
	偏差残量がプラス(前進方向)で点灯します。
	偏差残量がマイナス(後退方向)で消灯します。
EE	アラーム表示です。
FT	詳細は7.機能の7-3項をご参照ください。
ОН	
F C	
	エンコーダZ相の状態を表示します。
z	機械原点などにご使用ください。
	Z 相表示の状態は内部ジャンパのJP1のPZPで選択できます。
	(5.設定の5-1-(5)項をご参照ください)
W D	調整用LED
	(社内調整用表示LEDです)

7-5. チェック端子

上部基板

端子名	機能・内容
A G	モニタ用のOV(GND)です。
VM	アクチュエータの速度波形観測用です。 内部ジャンパ設定により出力電圧を変えられます。 (5. 設定の5-4-(3)項をご参照ください)
I M	アクチュエータの電流波形観測用です。 約2.5Vを基準として0~5Vの範囲で出力しています。ご注意ください。

8. 運転

8-1. 運転前の点検

- (1) 配線に誤りはありませんか。
 - 特にコネクタCN1、CN2、CN3の誤接続、カシメの緩みはありませんか。 CN3のLSR入力は接続されておりますか。(必ず接続してください。)
- (2) ジャンパーピンの設定に誤りはありませんか。
- (2)入力電源は定格通りですか。
- (3) 電線くずなどで短絡されている場所はありませんか。
- (4) ネジ、端子などが緩んでいませんか。また、コネクタは確実に接続されていますか。
- (5) アクチュエータ接続のケーブルが短絡・地絡していませんか。

8-2. 試運転

- (1) 安全のためにまず次の作業を行ってください。
 - ・アクチュエータのロッドには何もついてない状態にしてください。
 - ・アクチュエータが反動で動かないように必ず固定してください。
- (2) コネクタ CN 4 の入力信号を下図のように設定し外部制御電源 (DC 5 V) を印加してください。
- (3) ドライバの電源を投入してください。このときドライバ上のLED(PWR)が点灯 することを確認してください。
- (4) LSS入力を解除してください。この状態でアクチュエータはサーボロック状態となります。
- (5) STOP入力を解除してください。解除されない場合は、パルス入力が無視されます。
- (6)前進パルスを入力してください。
 - ・出荷時ロッドは引き込んだ状態になっておりますので、後退パルスを入力しますとすぐにLSRがONして停止します。(MAB-28シリーズの場合にはLSRがONしても停止しないで引き込み側のストッパにあたりFTエラーとなります。)
 - ・アクチュエータの最大速度を越えないようにご注意ください。




図8-1コネクタCN4の配線例

9. 調整

9-1 ゲイン調整


BSD-11C-012は純デジタルサーボの構成となっておりますが、ゲイン調整方法に関しては、従来のアナログサーボの経験を生かせるようになっております。

9-1-1 ゲイン調整ボリューム

- (1) "GAIN" (ゲイン) ボリューム
 - ゲインロウ時のゲイン調整用で、停止時の微振動の緩和に使用します。
- (2) "POS" (ポジションゲイン) ボリューム 位置ループゲインの調整用で右回しで位置決め時間が速くなりますがオーバーシュートが 増大します。
- (3) "P"ボリューム
 PIのP(比例要素)調整用で右回しでゲインが上がりオーバーシュートを抑制しますが
 回しすぎると微振動が発生することがあります。
- (4) "LOOP"ボリューム
 PIのI(積分要素)調整用で左回しで時定数が増大します。イナーシャの大きい負荷を
 駆動される場合は"LOOP"は左回し、前記"P"は右回しに調整してください。
- (5) "VR1"ボリューム使用しないでください。

9-1-2 調整手順

負荷の剛性及びイナーシャによって調整値が異なりますので簡単な位置決めを行って、チェック端子VMの波形を観測しながら下図の適正波形に近づけるようにボリュームの調整を行ってください。ゲイン調整中にその設定を高くしすぎて発振状態になることがあります。その際にはすぐにゲイン設定を低くして発振を止めてください。またどうしても発振が止まらない場合には、一度電源を切ってLSS信号(フリーラン入力)をONにして電源を再投入し、ゲイン設定を低くしてからやり直してください。なお、リニアアクチュエータとドライバをセットでご購入の場合は調整済みになっていますのでほとんどの場合はそのままご使用いただけます。




10. 仕様


	型番		B S D - 1 1 C - 0 1 2
	入力電源 制御方式 基 フィードバック		DC24V±10% (1A~3A)
			3 相正弦波PWM方式
基			インクリメンタルエンコーダ(オープンコレクタ)
本			φΑ, φΒ, φΖ
仕			ホールセンサ (オープンコレクタ)
様			φ U, φ V, φ W
	使用周囲条件	温度	使用温度 0℃~40℃ 保存温度 -20℃~85℃
		湿度	使用、保存湿度 10%~85% (結露なきこと)
	制御信号	•	STOP入力,RESET,GLOW(ゲインロウ)入力,
信			L S S (フリーラン) 入力
号	位置指令入力]	前進/後退方式,PULSE/DIR方式,2相入力方式
入			(内部ジャンパにより選択)
カ	リミット入力]	LSF(前進禁止),LSR(後退禁止)
			入力論理は内部ジャンパにより選択
	制御出力		ALARM出力、インポジション(位置決め完了)出力
信	エンコーダ出	力	A, B, Z
号			A, Bは5Vの別電源が必要
出			A, Bは出力方式を内部ジャンパにより選択
カ			Zは出力論理を内部ジャンパにより選択
	リミット出力		LSF、LSR入力を出力
			出力論理は内部ジャンパにより選択
	エンコーダ逓付		× 1, × 2, × 4 逓倍
機	指令パルス逓値	<u> </u>	× 1, × 2, × 4 逓倍(但し、 4 逓倍は 2 相入力方式時のみ)
能	保護機能		フルカウント、ドライバオーバーヒート、フルトルク
			ホールセンサ断線
	調整		LOOP, P, POS, GAIN,
	表示(LED)		PWR, EE, FT, FC, OH, INP, PL, Z
性能 入力最大周波数			600KHz(アクチュエータの最大速度に制限されます)
	製品重量		約250g (本体のみ)
	外形寸法		1 1 7 × 1 0 7 × 3 8 (コネクタを含む)
構造			オープンフレーム

11. 外形

11-1 外形寸法図



11-2. 取り付け寸法図



12. 保証範囲

- (1)納入後1年以内にお客様での取扱方法に誤りがなく故障した場合、弊社への持ち込み 又は荷物での発送に限って無償保証いたします。修理には多少の日数を要しますので ご了承願います。
- (2) ドライバがお客様での取扱ミスにより故障した場合、又はいかなる故障でも納入後 1年間を経過したものにつきましては有償修理とさせて頂きます。その際も前記同 様弊社への持ち込み又は荷物での発送に限って修理いたします。 修理には多少の日数を要するため重要なシステムに導入される場合は予備品の購入 をご検討頂きますようお願い申し上げます。
- (3) 弊社へ発送される場合にはクッション材を充分に入れてできるだけ製品に外部の振動が伝わらないように梱包してください。

改訂履歴

Ver.	日付	頁	内容
5. 2	2009年5月		外観と各部の名称にチェック端子を追加
5.3	2010年2月	14頁	5-2-(1)項の例) ±4パルス設定時の訂正
			訂正前 IP 3··0 IP2 ··0 I P1··1 IP0 ··0
			訂正後 IP 3··0 IP2 ··1 I P1··0 IP0 ··0
		17頁	5-3-(7)項のSO, S1内部設定用の表中のSO、S1の列順序を
			入れ替え
		18頁	表5-1のFとPの行の内容を入れ替え
		30頁	STOP信号解除を追加
		34頁	取り付け寸法図にねじ寸法を追加
6.0	2012年4月	8頁	部品型式(CN3用コネクタハウジング、CN4用コネクタハ
			ウジング)、数量(CN3用コンタクトピン)を訂正
		9頁	製品構成変更に伴い、外観図の変更
		13頁	製品構成変更に伴い、外観図の変更
		17頁	ジャンパ"F,P"の削除に伴い、表記を削除
		18頁	ジャンパ"JPA1-2, JPA3-4"の追加に伴い、説明文、表5
			-1に表記を追加
		20頁	CN3 ハウジング型式を訂正
		21頁	CN4 ハウジング型式を訂正
		31頁	"FF"ボリューム削除により、説明文を削除
		33頁	製品構成変更に伴い、外観図の変更
6. 1	2012年7月		
		表紙	取扱説明書をダウンロードすることができる旨を追記
		8頁	取扱説明書のダウンロード化に伴い、付属品の表記から
			取扱説明書を削除
			部品名称(CN4圧接コネクタ)、部品型式(CN3用コネクタ
			ハウジング、CN1用コンタクトピン、CN2,5用コンタクト
			ピン)を訂正
		19頁	接続図の信号 "DIR" の論理表記を訂正
		20頁	CN1 コンタクトピン、CN2 コンタクトピン、CN3 ハウジ
			ング型式の訂正
		21頁	CN4を圧接コネクタに訂正
		22頁	CN5の説明文、コンタクトピンを訂正
		23頁	表中の記号名称"前進+,前進-,後退+,後退-,INP+,INP-
			"の論理表記を訂正
		30頁	図8-1内の信号"後退+,後退-"の論理表記を訂正
		32頁	製品構成変更に伴い、製品重量を変更